


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



1. Funkciók:

- **Hőmérséklet-beállítási mód:** A hőmérséklet külön-külön állítható be, ahogy az ábra is mutatja.



Beállítható hőmérséklet-tartomány: 40 °C – 65 °C.

- **Időzítő mód:** Négy időtartam állítható be:

2 óra (2H), 4 óra (4H), 6 óra (6H), 8 óra (8H). A fűtési hőmérséklet = a hőmérséklet-beállítási módban beállított érték.

- **Hőmérséklet-kijelző:** Megjeleníti a beállított hőmérsékletet.
- **Fűtés funkció:**  (fűtést jelző szimbólum).
- **Időzítés:**  (időzítés szimbóluma).
- **Gyermekzár:** A véletlen működtetés elkerülése érdekében gyermekzár aktiválható. Nyomja meg egyszerre a  (fel) és  (le) gombokat 3 másodpercig a jelenlegi mód lezárásához.

- **Gombok:**  Be/Ki,  Időzítés,  Hőmérséklet -növelés,  -csökkentés

2. Működési mód leírása:

Bekapcsolás: Nyomja meg a bekapcsoló  gombot, hogy a készülék készenléti állapotból bekapcsoljon. Az alapértelmezett hőmérséklet 40 °C.

Időzítés: Nyomja meg az időzítés gombot  az idő beállításához.

