

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ

Fali bidé

Beszerelesi útmutató

1. Helyezze a bidét a megfelelő helyre, és igazítsa a bidé vízvezető nyílását a padlóban található lefolyóhoz.

Megjegyzés: A vízbekötéshez és a lefolyócső csatlakoztatásához biztosítson elegendő helyet.

2. Jelölje meg a falon a rögzítési furatok helyét.

3. Óvatosan távolítsa el a bidét, majd a megjelölt helyeken fúrja ki a furatokat. Helyezze be a megfelelő műanyag tipliket, vagy használja a mellékelt 7-es számú rögzítőelemeket.

4. Szerelje fel a csaptelepet, a vízbekötő szelepet és a lefolyó szerelvényeit a tartozékokhoz mellékelt szerelési útmutató alapján.

5. Helyezze a bidét a megfelelő pozícióba, majd csatlakoztassa a vízbekötő szelepet és a csaptelepet flexibilis bekötőcsővel. Ezután állítsa be a csatlakozó rudat.

Megjegyzés: A csaptelep nem tartozéka a terméknek.

6. Igazítsa a csavarokat a műanyag tiplikhez, majd rögzítse a bidét a falhoz. Végül helyezze fel a takarókupakokat.

7. Vigyen fel egy réteg szilikontömítést a bidé és a fal találkozási vonalára.

8. A szerelés ezzel elkészült.

